

MISE EN FONCTION DU CHAUFFE-EAU



**PHOTO DU CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
(dans les toilettes au rez-de-chaussée)**



BRANCHER LA PRISE ELECTRIQUE

MISE EN FONCTION DE LA CHAUDIERE



PHOTO DE LA CHAUDIERE (dans la cuisine)



BRANCHER LA PRISE ELECTRIQUE (au-dessus de la chaudière)



LES VOYANTS DOIVENT ETRE VERT (fixe ou clignotant)

OUVRIR LA VANNE DE GAZ (sens de la flèche vers le haut)



**L'AIGUILLE DU MANOMETRE (bas) DU CHAUFFAGE DOIT ETRE DANS LE VERT
OU ORANGE**

L'AIGUILLE DU CHAUFFAGE (haut) SUR 55°



BOUTON NOIR (à gauche du manomètre) DOIT ETRE SUR OPEN

**REGLER LES TEMPERATURES
EAU 55° ET CHAUFFAGE 55°**



TELECOMMANDE NOMADE

DEFINIR LA TEMPERATURE SOUHAITEE (à l'aide de la molette à droite)




VERIFIER LES TEMPERATURES
(Températures mesurée et souhaitée)



CUISINE

CUISSON PLAQUE DE GAZ



CUSINE
DANS LE PLACARD INFERIEUR
PORTE DE DROITE



LA VANNE

Position fermée



LA VANNE

Position ouverte



LE COFFRE ELECTRIQUE

Au bas de l'escalier



LE COFFRE ELECTRIQUE
TOUS LES DIJONCTEURS VERS LE HAUT



**EAU POTABLE
DANS LA BUANDERIE**



VANNE OUVERTE